

- Her kullanımdan önce ekipman muayene edilmelidir. Ayrıca KKD yetkin bir kişi tarafından periyodik olarak detaylı muayene edilmelidir. Petzl detaylı muayenenin her 12 ayda bir veya istisnai bir olaydan sonra yapılmasını önerir.
- KKD muayenesi üretici talimatları doğrultusunda yapılmalıdır. Üretici talimatlarını PETZL.COM 'dan indirebilirsiniz.



PULSE / COEUR PULSE

Kullanıcı bilgisi

Ad / soyad	
Adres	
Tanımlayan kişi	

KKD Bilgisi

Model	
Seri numarası	
Üretim tarihi	
Satın alma tarihi	
İlk kullanım tarihi	

Üretici: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
İyi durumda (I)	Gözlemlenecek (G)	Tamir edilecek (T)	Kullanılamaz (K)	N/A

1. Bilinen ekipman geçmişi

Kullanım koşulları veya istisnai bir durum (örnek: düşüş veya düşüş durdurma, aşırı sıcak veya soğuk ortamda saklama, üretici tesisi dışında modifikasyon) :

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----

2. Ön gözlemler

- CE ve seri numarasının bulunduğunu ve okunur olduğunu kontrol ediniz.
- Ekipmanın ömrünü doldurup doldurmadığını kontrol ediniz.
- Herhangi bir modifikasyon veya eksiklik için yeni bir ekipman ile karşılaştırınız.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Kulağın incelenmesi

- Kulağın durumunu kontrol edin (işaretler, deformasyon, çatlaklar, korozyon ...).
- Bağlantı deliğini kontrol edin: kulaktan geçirilen bir perlonza zarar verebilecek deformasyon veya keskin kenar olmaması.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Milin ve hareketli kama plakalarının incelenmesi

- Kama plakalarının durumunu kontrol edin (işaretler, deformasyon, çatlaklar, korozyon ...). Kama plakalarının altında biriken kir veya diğer kirleticilere dikkat edin: gerekirse temizleyin.
- Milin durumunu kontrol edin (işaretler, deformasyon, çatlaklar, korozyon ...).
- Kama konisinin durumunu dikkatlice kontrol edin (izler, deformasyon, çatlaklar, korozyon ...).

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Kilit piminin kontrol edilmesi

- Kilit piminin durumunu ve kilidini (işaretler, deformasyon, çatlaklar, korozyon ...) kontrol edin.
- Serbest bırakma fonksiyonunu kontrol edin: pimi çekerek, hareketli kama plakalarının düzgün şekilde kaydığını kontrol edin. Pim serbest bırakıldığında geri dönüş yayının etkinliğini kontrol edin. Hareketli kama plakalarının kama konisi üzerinde düzgün ve doğru bir şekilde kaydığını kontrol edin. Kama plakalarının hareket kalitesini hissetmek için, plakaları koni üzerinde kaydırırken hafifçe koniye doğru bastırın.
- Pimin kilitlendiğini doğrulayın

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

6. Askı / mil bağlantısının kontrolü

- O-ring contanın varlığını ve durumunu doğrulayın.
- COEUR PULSE 12 mm'de askı şafta kıvrılmıştır: askı ve şaft arasında boşluk ve / veya deformasyon olmadığından emin olun.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Notlar (ekipmanda bulunan kusurları ve yapılan işleri not edin)

--

KARAR
<input type="radio"/> Ekipman kullanılabilir
<input type="radio"/> Ekipman kullanılamaz

Muayene eden kişi	
Şirket	
Tarih	
Sonraki muayene tarihi	