

- Her kullanımdan önce ekipman muayene edilmelidir. Ayrıca KKD yetkin bir kişi tarafından periyodik olarak detaylı muayene edilmelidir. Petzl detaylı muayenenin her 12 ayda bir veya istisnai bir olaydan sonra yapılmasını önerir.
- KKD muayenesi üretici talimatları doğrultusunda yapılmalıdır. Üretici talimatlarını PETZL.COM'dan indirebilirsiniz.



ASAP'SORBER

Kullanıcı bilgisi

Ad / soyad	
Adres	
Tanımlayan kişi	

KKD Bilgisi

Model	
Seri numarası	
Üretim tarihi	
Satın alma tarihi	
İlk kullanım tarihi	

Üretici: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
İyi durumda (İ)	Gözlemlenecek (G)	Tamir edilecek (T)	Kullanılamaz (K)	N/A

1. Bilinen ekipman geçmişi

Kullanım koşulları veya istisnai bir durum (örnek: düşüş veya düşüş durdurma, aşırı sıcak veya soğuk ortamda saklama, üretici tesisi dışında modifikasyon) :

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----

2. Ön gözlemler

- CE ve seri numarasının bulunduğunu ve okunur olduğunu kontrol ediniz.
- Ekipmanın ömrünü doldurup doldurmadığını kontrol ediniz.

Herhangi bir modifikasyon veya eksiklik için yeni bir ekipman ile karşılaştırınız.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Hazırlık

- Modelinize bağlı olarak, CAPTIV'leri, karabinaları ve STRING'i çıkarın veya ASAP'SORBER'i ASAP LOCK'tan çıkarın.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Şok emicinin kontrolü

- Kılıfın durumunu kontrol edin. Kullanım nedeniyle aşınma ve hasar olup olmadığına bakın (kesikler, bulanıklık, kimyasal belirtiler ...).

- Kılıfı açın ve şok emiciyi dışarı çekin.

- Şok emicinin durumunu kontrol edin. Kullanımdan kaynaklanan yıpranma ve hasar olup olmadığına bakın (kesikler, bulanıklık, kimyasal belirtiler ...).

- Her iki taraftaki emniyet dikişinin durumunu kontrol edin. Gevşek, aşınmış veya kesilmiş iplikleri arayın.

- Şok emicinin bir şoka maruz kalmadığından emin olun (kayışlar arasında hiçbir kumaşın yırtılmadığından emin olun).

- ASAP'SORBER uluslararası versiyonunda ve ASAP'SORBER AXESS'te düşme göstergesinin yırtılmadığını doğrulayın.

- Bağlantı noktalarının durumunu kontrol edin. Kullanımdan kaynaklanan yıpranma ve hasar olup olmadığına bakın (kesikler, bulanıklık, kimyasal belirtiler ...).

- Şok emiciyi kılıfa geri koyun ve kapatın.

- Tüm şok emici dokumaların kılıfta düzgün şekilde korunduğunu doğrulayın.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Karabinaların kontrolü

- Karabina kontrolü için, Petzl.com'daki karabina modelinizin muayene formuna bakın.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

6. Koruma elemanlarının kontrolü

- STRING'lerin durumunu kontrol edin.

- STRING'leri bağlantı noktalarına geri yerleştirin.

- Karabina/bağlantı halkası/STRING kurulumunun doğru yapıldığından emin olun.

- STRING'in karabinayı doğru konumlandığını doğrulayın.

- Karabinaları takın. Var ise CAPTIV'leri karabinalara geri takın.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Notlar (ekipmanda bulunan kusurları ve yapılan işleri not edin)

--

KARAR

Ekipman kullanılabilir

Ekipman kullanılamaz

Muayene eden kişi
Şirket

Tarih

Sonraki muayene tarihi