

- Her kullanımdan önce ekipman muayene edilmelidir. Ayrıca KKD yetkin bir kişi tarafından periyodik olarak detaylı muayene edilmelidir. Petzl detaylı muayenenin her 12 ayda bir veya istisnai bir olaydan sonra yapılmasını önerir.
- KKD muayenesi üretici talimatları doğrultusunda yapılmalıdır. Üretici talimatlarını PETZL.COM'dan indirebilirsiniz.



Ayarsız Lanyardlar

Kullanıcı bilgisi

Ad / soyad	
Adres	
Tanımlayan kişi	

KKD Bilgisi

Model	
Seri numarası	
Üretim tarihi	
Satın alma tarihi	
İlk kullanım tarihi	

Üretici: Petzl, ZI Cidex 105 A - 38920 Crolles - France

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
İyi durumda (I)	Gözlenecek (G)	Tamir edilecek (T)	Kullanılmaz (K)	N/A

1. Bilinen ekipman geçmişi

Kullanım koşulları veya istisnai bir durum (örnek: düşüş veya düşüş durdurma, aşırı sıcak veya soğuk ortamda saklama, üretici tesisi dışında modifikasyon) :



2. Ön gözlemler

- CE ve seri numarasının bulunduğunu ve okunur olduğunu kontrol ediniz.
- Ekipmanın ömrünü doldurup doldurmadığını kontrol ediniz.
- Herhangi bir modifikasyon veya eksiklik için yeni bir ekipman ile karşılaştırınız.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Hareketli yan plakanın kontrol edilmesi

- Hareketli yan plakanın ve harici frenin durumunu (işaretler, deformasyon, kir, çatlaklar, aşınma ...) kontrol edin.
- Bağlantı deliğinin durumunu kontrol edin (işaretler, deformasyon, çatlaklar, korozyon ...).
- Hareketli yan plakanın düzgün şekilde açılıp kapandığını doğrulayın. Hareketli yan plakada deformasyon veya aşın boşluk olup olmadığını kontrol edin: yan plaka kasnak aksının başının üzerinden geçebiliyorsa, ürünü kullanmayı bırakın.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Sabit yan plakanın kontrol edilmesi

- Bağlantı deliğinin durumunu kontrol edin (işaretler, deformasyon, çatlaklar, korozyon ...).
- Yardımcı bağlantı deliğinin durumunu (işaretler, deformasyon, çatlaklar, korozyon ...) kontrol edin.
- Sabit fren plakasının durumunu kontrol edin (izler, aşınma, deformasyon, çatlaklar, korozyon ...).

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Cırcırlı tekerin kontrol edilmesi

- Cırcırlı tekerin durumunu kontrol edin (izler, aşınma, deformasyon, çatlaklar, korozyon ...).
- Cırcırlı tekerin tıklama sayısını sayın: bir tam dönüş sırasında 36 tıklama duymanız gerekir.
- Hareketli fren plakasının durumunu kontrol edin (izler, aşınma, deformasyon, çatlaklar, korozyon ...).
- Hareketli fren plakasının hareketliliğini ve dönüş yayının etkinliğini kontrol edin.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

6. Kolun kontrol edilmesi

- Kolun durumunu kontrol edin (izler, deformasyon, çatlaklar ...).
- Kol geri çekme yayının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

7. Fonksiyon kontrolü

- Cihazı alçak bir ankraj noktasına takın ve ipe bir yük bağlayın. Çeşitli uyumlu ip çapları veya normalde kullanılan ip ile fonksiyon testi yapın. Çekerken ipin doğru hareket ettiğini, kilitlediğini, kolu kullanarak yükü indirdiğini kontrol edin.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Notlar (ekipmanda bulunan kusurları ve yapılan işleri not edin)

--

KARAR

- Ekipman kullanılabilir
- Ekipman kullanılmaz

Muayene eden kişi	
Şirket	
Tarih	
Sonraki muayene tarihi	